

Bruksanvisning för digital klockströmbrytare

Veckour art nr: E1901007

Inställning av tid (minuter/timmar/dag).

- Tryck in knapp "CLOCK", och håll den intryckt under hela programmeringen.
- Tryck in knapp "MIN", ställ in minuter.
- Tryck in knapp "HOUR", ställ in timmar.
- Tryck in knapp "WEEK", ställ in dag.
- Släpp knapp "CLOCK". Tiden är nu inställd.

Programmering av till-/frånslagstider, max 8 till/8 från.

- Tryck in knapp "PROG".
- Uret börjar automatiskt med den första tillslagstiden. Se i urets display.
- Tryck in knapp "MIN" för att ställa in minuter.
- Tryck in knapp "HOUR", för att ställa in önskad timme.
- Tryck in knapp "WEEK", för att ställa in önskad dag/dagar.
- Upprepa ovanstående programmering för att ställa in frånslagstiden.
- Knappen "R" raderar inställd tid på aktuell programplats.
- Om fler till-/frånslagstider önskas, tryck på "PROG" för att komma till nästa programplats. Fortsätt att programmera in.
- När programmeringen är klar tryck in knapp "CLOCK" och uret återgår till tidsangivning.

Manuell till och från koppling.

- Tryck in knapp som har en symbol som ser ut som en hand. En markering i nederkant av displayen indikerar vilket läge klockströmbrytaren är i.