

Bruksanvisning för digitalt kopplingsur

1-kanals dygnsur Typ: VP 8007, Art nr: E1908007

Inställning av tid (minuter/timmar).

- Tryck in knapp "☺", minutindikeringen blinkar.
- Tryck in knapp "+", ställ in minuter.
- Tryck in knapp "OK" när rätt minuter är inställt. Timanvisningen blinkar.
- Tryck in knapp "+", ställ in timmar.
- Tryck in knapp "OK" när rätt timme är inställt. Tiden är nu inställd.

Programmering av till-/frånslagstider, max 19 till/19 från.

- Tryck in knapp "PRG".
- Tryck in knapp "OK" för att starta programmeringen.
- Uret börjar automatiskt med den första till- och frånslagstiden. Se i urets display.
- Tryck in knapp "+" eller "-" för att ställa in minuter.
- Tryck in knapp "OK" när önskade minuter ställts in.
- Tryck in knapp "+" eller "-" för att ställa in önskad timme.
- Tryck in knapp "OK" när önskad timme ställts in.
- Upprepa ovanstående programmering för att ställa in frånslagstiden.
- Om fler till-/frånslagstider önskas, fortsätt att programmera in.
- När programmeringen är klar tryck in knapp "☺" och uret återgår till tidsanvisning.

Manuell till och från koppling.

- Tryck in knapp "+/ON/OFF".

Sommar/Vinter tid.

- Tryck in knapp "OK" i mer än 3 sek. Klockan lägger till en timma resp. drar ifrån en timma. Om uret installeras sommartid måste första tidsomställningen ske manuellt.

Radera tid och programmering.

- Tryck in knapp "R" och "PRG" samtidigt, släpp sedan först "R" och sedan "PRG".

Radera endast tid.

- Tryck in knapp "R".

