

BRUKSANVISNING FÖR 1908177

Instrumentet kan monteras antingen på en vägg, DIN-skena eller i normkapsling. Instrumentet aktiveras eller avaktiveras manuellt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

1. Läs bruksanvisningen noggrant.
2. Följ kopplingsschemat vid anslutning.
3. Bryt strömmen innan installation.
4. Slå ej på strömmen förrän hela instrumentet är på plats.
5. Slå ej på strömmen om någon del av instrumentet är skadat.

SPECIFIKATIONER

- * MÄRKSPÄNNING: 230 V, $\pm 15\%$, 50-60 Hz
- * ABSORPTION: 0,5VA
- * UT: relä med brytkontakt 10(2) A/250 V på resistiv belastning(induktiv)
- * GÅNGRESERV: 100h efter 48h laddning.
- * PRECISION: $\pm 0,5$ s/dag, ej ackumulerande
- * DRIFTTEMPERATUR: -10°C - $+50^{\circ}\text{C}$
- * KAPSLINGSKLASS: IP20
- * KAPSLING: modulär, DIN-moduler
- * KAPSLINGSMATERIAL: självslocknande termoplast

* Varje enhet är testad

INSTALLATION

Läs igenom hela bruksanvisningen innan installation.

ANSLUTNING

- * Innan anslutning till plintarna, kontrollera att trådarna ej är strömförande.
- * Anslut instrumentet enligt kopplingsschemat.

PROGRAMMERING

- * Programmera till/frånslag genom att justera segmenten.
- * Varje segment motsvara 15 minuter.
- * Varje segment som justeras motsvarar längden på tillslaget.
- * Sätt tillbaka skyddslocket.
- * Sätt på strömmen.

INSTRUCTIONS

TO SET TO PRESENT TIME:

TURN PROGRAMMING DIAL IN THE DIRECTION OF THE ARROW (CLOCKWISE) UNTIL THE BLACK ARROW POINTS TO THE RIGHT TIME

TO SET TIMER PROGRAMME

PUSH IN (LEFTWARD) THE CORRECT NUMBER OF SEGMENTS THAT SURROUNDS THE WHITE TIME FACE. SET THE ON AND OFF TIMES (EACH SEGMENT REPRESENTS 15 MINUTES)

FOR EXAMPLE IF WISH TO SET THE TIMER TO COME ON BETWEEN THREE AND FOUR O'CLOCK IN THE AFTERNOON. PRESS IN THE FOUR SEGMENTS BETWEEN 15 AND 16

ACTIVATION OF APPLIANCE

CONNECT THIS FACILITY WITH THE HOUSEHOLD APPLIANCE

CAUTION: TIMER CAN ONLY BE USED TO MAXIMUM POWER OF 2300W (230V, 50Hz). FOR INDOOR USE ONLY