

BRUKSANVISNING

Trappautomat E19 503 00

Se till att ledningsnätet är spänningslöst före installation.
Anslut trappautomaten enl. medföljande schema.

1 Inställning för automatiskt tillslag:

- Ställ in önskad frånslagstid på skalan 1 - 10 minuter
- Sätt brytaren på klocksymbol.

2 Inställning för konstant tillslaget läge:

- Ställ brytaren på läge I.

3 Inställning för konstant frånslaget läge:

- Ställ brytaren på läge 0.

Tekniska data

Ingång: AC220-240V, 50/60Hz

Utgång: AC220-240V, 50/60Hz, Relä 16A.

Temperaturområde: 5°C - 55°C

Max. kopplingstid: 10 minuter

Min. kopplingsstid: 1 minut

Tidsavvikelse: ± 30 sekunder/gång

OBS!

När trappautomaten startar är displayen upplyst.

Den yttre strömbrytaren skall vara en tryckströmbrytare.

