

# BRUKSANVISNING 19 509 00

## Kopplingsur med ljusrelä

Knappar	Funktioner
1	Justerar avstängning av skymningsfunktion.
2	C/H, visar intensitet av uppmätt ljus in förh. till tid. Används också för att återgå till normal funktion.
3	O - vald ljusintensitet. Justerar skymningsfunktionens aktivering.
4	D - dag. Ställer in veckodag(endast för veckoversionen)
5	H - timmar. Ökar timfältet.
6	M - minuter. Ökar minutfältet.
7	R - reset. Nollställer och startar om instrumentet.
8	Väljare. Justerar ljusintensiteten.

## Display

- 1) Grafiskt fält: Tidsprogrammering.
- 2) Veckodagsfält: Lun-Dom (må-sön).
- 3) påvisar laddning.
- 4) Numeriskt fält: Tid och ljusintensitet.

## Så här gör du

1. Sätt i batterier och tryck på 'R' med en penna.  
*Detta raderar tidigare programmering, slår på displayerna och aktiverar reläet. Klockan startas med blinkande 0:00. Dagarna startas med Lun. Displayen visar programmeringens utgångsvärde med blinkande 0:00.*
2. Tryck 'O' eller '(' i mer än två sekunder och värdet PRO visas.  
*Det grafiska fältet kommer att blinka förutom symbolerna för aktuell tid.*
3. Ställ in klockan när tid visas på displayens numeriska fält.  
*Justera minuter med 'M', timmar med 'H' och dagar med 'D'.*
4. Tryck 'O' eller '(' för att aktivera eller stänga av funktionen för innevarande klockslag.  
*Därefter visas nästa timme.*
5. Tryck åter 'O' eller '(' för att gå fram till nästa timme och justera den som föregående timme.
6. Tryck 'C/H' för att avsluta programmeringen.

Vid avslutad programmering visas aktuellt klockslag på den numeriska displayen och inställningarna utförs.

