

# Bruksanvisning för digitalt kopplingsur

## Dygnsur Typ: DT 1D16, Art nr: E1963100

### Inställning av tid (minuter/timmar).

1. Nollställ uret genom att trycka in både MODE och OK i ca 3 sekunder tills displayen blinkar.
2. Tryck på MODE, 00:00 visas i displayen, plus en klocka i vänster nedre hörn.
3. Tryck SELECT för timme.
4. Tryck ADJUST för önskad timme.
5. Tryck SELECT för minut.
6. Tryck ADJUST för önskad minut.
7. Tryck på OK när allt är rätt inställt.

### Programmering av till-/frånslagstider, max 8 till/8 från.

1. Tryck MODE tills PROG syns i höger nedre hörn. Den digitala tidsdisplayen visar antalet kopplingsmöjligheter, max 16.
2. Tryck OK och "1ch I" visas i vänster övre hörn, vilket indikerar välj tillslagstid.
3. Tryck SELECT för timme.
4. Tryck ADJUST för önskad timme.
5. Tryck SELECT för minut.
6. Tryck ADJUST för önskad minut.
7. Tryck OK och "1ch O" visas i vänster övre hörn, vilket indikerar välj frånslagstid.
8. Upprepa punkt 3, 4 och 5 för frånslagstid.
9. Upprepa ovan för varje programmeringsblock.
10. Tryck OK för att godkänna programmeringen.
11. Tryck MODE tills tiden tillsammans med inprogrammerade block visas på displayen.

### Programmering för "semester"

Du kan låsa uret i en viss kontaktposition, "I" (Till) eller "O" (Från) under en viss period, exempelvis semester.

Max. förprogrammering 14 dagar, 1-99 dagars låsning av uret. Semesterprogrammet börjar 00:01 den valda dagen för start och slutar vid midnatt den sista dagen.

1. Tryck MODE tills en resväska visar sig i displayen, och den digitala timvisaren blinkar.
2. Tryck ADJUST för antal dagar fram tills låsningen av uret skall ske. (Max 14 dagar)
3. Tryck SELECT och den digitala minutvisaren blinkar.
4. Tryck ADJUST för det antal dagar låsningen skall vara. (Max 99 dagar)
5. Tryck SELECT och i vänster övre hörn blinkar I. (Till)
6. Tryck ADJUST för att ändra låsning från I till O.
7. Tryck OK för att godkänna programmeringen.

Uret återgår automatiskt till ursprungsprogrammeringen efter "semesterperioden". Under den aktiva "semesterperioden" blinkar resväskan.

### Programmering av sommar/vintertid, +/-1 tim.

- Tryck ADJUST minst 3 sek, en solsymbol synlig i displayen indikerar sommartid.

### Annulera ett program

1. Tryck MODE tills "PROG" syns i displayen.
2. Tryck OK , tills "1ch I" visas för valt tidsprogram som skall annulleras.
3. Tryck SELECT tills timanvisningen blinkar.
4. Tryck ADJUST tills "--:--" visas i displayen.
5. Tryck OK för att bekräfta annulleringen, antal disponibla programmeringar visas i displayen.

### Kontroll av program


1. Tryck MODE tills klocksymbol visas i nedre vänstra hörnet.
2. Tryck OK och de olika programblocken visas.
3. Efter 3 minuter återgår uret till sin ursprungsinställning.

### Manuell inställning av kontaktfunktion

1. Tryck MODE tills tiden tillsammans med inprogrammerade block visas på displayen.
2. Tryck SELECT tills symbolen "P" visas tillsammans med "1ch I" (Till) alternativt "1ch O" (Från).
3. Tryck SELECT i minst 3 sek. för att ändra "I" (Till) alternativt "O" (Från).
4. Upprepa punkt 2.
5. Tryck SELECT en gång till för att ta bort låsningen P. Uret fungerar enligt programmeringen igen.

### Växla mellan TILL/FRÅN

- Tryck SELECT i minst 3 sek.

 16 (2)A 250V~

