

BRUKSANVISNING FÖR 19 009 90 KLOCKSTRÖMBRYTARE FÖR UTOMHUSBRUK

1. Inställning av till/frånslag.

Dagprogram

Denna klockströmbrytare kan göra upp till 48 till/frånslag per dag. Dra upp alla segment som motsvarar "från" med fingret, en penna eller skruvmejsel. Kontrollera att segmenten är nedtryckta för "till"-perioden. Varje ryttare motsvarar 15 minuter: 4 ryttare=1 timme.

Veckoprogram

Denna klockströmbrytare kan göra 48 till/frånslag per vecka.

Dra upp alla segmentryttare som motsvarar "från", med fingret, en penna eller skruvmejsel. Kontrollera att segmenten är nedtryckta för "till"-perioden.

2. Inställning av tid

Vrid klockan motsols (enligt pilen) till den övre pilen pekar på rätt tid. Kontrollera att brytaren för manuell drift står på ☉.

3. Anslutning

Sätt in klockströmbrytaren i ett uttag när till/frånslagsperioderna har ställts in. Sätt därefter in önskad produkt i klockströmbrytaren. Kontrollera att både klockströmbrytaren och produkten ifråga är påslagna. Klockströmbrytaren sätter då igång och kommer att slå till och från där segmenten är uppe och nere.

4. Manuellt till/frånslag

Förinställda till/frånslag kan avbrytas genom att använda den manuella till/frånslagsbrytaren (på brytarens ovansida). I On-läge är den anslutna produkten tillslagen utan att påverkas av inställningarna.

5. Specifikationer

Spänning: AC230V, 50Hz

Kapacitet: 16A resistiv belastning

Skyddsklass: IP44

6. Försiktighetsåtgärder

- * Använd endast gummistickproppar för utomhusbruk.
- * Klockströmbrytaren skall vara vertikalt monterad med segmenten upp och uttaget ned, för att uppnå skyddsklass IP44. Stickproppen som sitter i klockströmbrytaren har IP44.
- * Sätt ej i någon produkt som överskrider klockströmbrytarens kapacitet.
- * Kontrollera alltid att produkten sitter helt inne i klockströmbrytaren.
- * Vid rengöring, ta alltid ut klockströmbrytaren från vägguttaget innan du torkar den med en torr trasa. Använd ej vatten eller annan vätska.
- * Värmebläktar med frilagda element skall ej lämnas oövervakade. Det är rekommenderat att dessa typer av produkter ej ansluts till klockströmbrytare.

7. Noggrannhet:

Klockströmbrytare dag: ± 5 min

Klockströmbrytare vecka: ± 35 min

8. Säkerhetsföreskrifter

Klockströmbrytaren skall användas utomhus för att styra vanliga till/frånslag - både resistiva och induktiva. Eftersom brytaren har synkron motor som fungerar enligt den hastighet som bestäms av strömförsörjningens spänning. Om strömförsörjningen avbryts stannar också klockströmbrytaren. När strömförsörjningen sätts igång startar klockströmbrytaren där den stannade.

Upphör med användningen om du hittar skador på klockströmbrytaren, eftersom det kan innebära att den inte är säker.

Brytarmekanismen är ej elektronisk. Brytaren uppmäts till 16 Ampère vid min. spänning 0,95V, motsvarande 3680W vid 230V. Pf 1,0 och 2 Ampère iduktiv vid min. spänningsfaktor 0,6. För säkerhetsskäl, anslut ej större belastningar till produkten. Brytaren gör ett mikroavbrott i en fas. Klockströmbrytaren ska anslutas till ett 10 eller 16 A-uttag. Stickproppen och uttaget har en jordanslutning. Uttaget är försett med skyddslock.

Klockströmbrytaren klassificeras som typ 1.B.R. enligt EN60730-2-7.